MODE D'EMPLOI VISION, VISION GOURMET

TABLE DES MATIÈRES

1. Installation et mise en place
2. Utilisation pour la première fois
3. Mode d'emploi pour allumer le feu
4. Combustibles
5. Conseils
6. Entretien
7. Défaillances et problèmes
8. Conditions de garantie et certificat de garantie
9. Informations complémentaires pour le Vision Gourmet/Plus

1. INSTALLATION ET MISE EN PLACE

Caractéristiques Vision et variantes –Gourmet, -Plus.
Type: Cheminée de pierre ollare
Utilisation : discontinue combustion de bois.
Nominalement et la capacité chauffant l'espace maximalement : 7kW
Masse: 220kg
Courant de le gaz de fumée : 9g/s
Température de le gaz de fumée: 315°C

Prescriptions locales
Votre poêle Altech doit être mis en place selon les prescriptions locales en vigueur et les décrets sur la construction y compris toutes exigences en vigueur nationales et européennes. Votre revendeur Altech peut vous conseiller à ce sujet.

Cheminée
La cheminée doit avoir une dimension intérieure minimale de 150mm. Pour le tirage de cheminée une valeur entre 10 Pa et 15 Pa nominal est nécessaire. Votre revendeur peut vérifier cette valeur pour vous.Il est recommandé d'équiper la cheminée d'un clapet de réglage appropriée. La mise en place de la cheminée doit satisfaire aux prescriptions locales et décrets sur la construction. Si la porte du fourneau est équipée du ressort associé de fermeture le fourneau a été assuré les canaux partagés de cheminée.
En cas d'incendie de cheminée; si la soupape d'air du poêle ferme, sourd le feu dans le poêle avec le sable ou la soude et préviens le service d'incendie, ne essayer d'éteindre jamais -même le feu avec l'eau.

Raccordement
Le raccordement entre le pôele et la cheminée doit être effectué de manière bien étanche, en veillant toutefois à ce que les gaz de fumée et le ramonage de la cheminée ne soient pas gênés.

Arrivée d'air
Dans la pièce où le poêle doit être installé, il doit y avoir une arrivée d'air frais suffisante pour que le processus de combustion ne soit pas influencé négativement. Dans les appartements bien isolés ou dans les appartements équipés d'une aération mécanique, il faut pratiquer une ouverture vers l'extérieur pour assurer une bonne arrivée d'air.

Assise
Mettre le poêle sur une assise suffisamment solide et stable. Le matériau du plancher doit être ininflammable. Si ceci n'est pas le cas, nous vous conseillons alors de mettre une plaque de protection sur le plancher par exemple en acier ou en verre. Cette plaque doit être suffisamment grande et satisfaire aux exigences locales en la matière. (Voir fig.A)

Distance par rapport aux murs, meubles et autres matériaux
En plaçant le poêle, il faut tenir compte de garder une distance minimale de 0,5 mètre entre le poêle et tout matériau inflammable. Faire attention à l'emplacement des meubles, nous conseillons ici une distance minimale de 2 mètres. A l'arrière du poêle, il faut garder une distance minimale de 15 cm des matériaux non inflammables en raison de la chaleur de convection et de l'arrivée d'air. (***Voir fig. A***)

Montage du thermostat et du thermomètre
Le dispositif de réglage thermostatique de l'air primaire et le thermomètre des gaz de fumée sont fournis séparément. Ces pièces doivent être montées avant d'utiliser le poêle pour la première fois.
- Le bilame en forme de spirale doit être vissé au dos du poêle. Pour cela il faut enlever la protection en matière synthétique du filet de la vis (***voir fig. B***)
- Visser la manette dans le trou de vis jusqu'à ce que l'on rencontre de la résistance (monter ensemble le petit ressort).
- Vision → Régler la manette sous un angle d'environ 45° vers la gauche.
- Gourmet en Plus → Régler la manette sous un angle d'environ 45° vers le bas.
- Suspendre un chaînon de la chaîne au petit crochet pour que la soupape primaire soit juste fermée. Monter le thermomètre des gaz de fumée à une hauteur de 30-50 cm à partir du début du tuyau (côté poêle).

Pour changer le raccordement par derrière ou par le haut
Pour le poêle Altech Vision, le raccordement du poêle peut être changé de la position standard par le haut à la position de raccordement par derrière (n'est pas applicable en cas de pierres supérieures plates). En faisant basculer la plaque de propagation des flammes ou en l'enlevant on obtient de la place pour dévisser les boulons de la bouche de raccordement et de la plaque d'étanchéité. Après avoir dévissé ces pièces, on peut les échanger l'une avec l'autre. En cas de raccordement par l'arrière, le carreau en pierre ollare reste en plus. Ensuite, on peut re-fixer les plaques en utilisant les petits boulons fournis séparément. Veiller à ce que les joints soient bien mis en place. En cas de doute, demander conseil au revendeur Altech.

Vérification des pièces
Avant d'utiliser le poêle pour la première fois, vérifier que toutes les pièces spéciales se trouvent bien à la bonne place. Vérifier tout spécialement la plaque de propagation des flammes et le spoiler du fait qu'ils auraient pu être déplacés en cours de transport (***voir fig. C***).

2. UTILISATION POUR LA PREMIÈRE FOIS

Longévité
Pour augmenter la durée de vie du poêle, il est absolument nécessaire de faire chauffer le poêle les 10 à 12 premières fois à un régime restreint. On donne ainsi au ciment utilisé le temps de se durcir progressivement et de faire adhérer solidement entre eux la fonte et les carreaux en pierre ollare. En outre, l'humidité éventuelle peut ainsi s'évaporer de la pierre ollare ce qui contribue à diminuer considérablement les risques de fissures.

Procédure de pré-chauffage

Au cas où vous ne vous conformeriez pas à la procédure de pré-chauffage ci-après, la garantie peut s'en trouver annulée.
Ce poêle doit être chauffé exclusivement au bois. Pour de plus amples informations, voir le chapitre "combustibles".

- Vérifiez que la grille de chauffage soit bien fermée; cette dernière se ferme automatiquement quand la manette de la grille repose sur le bord du cadre de la porte latérale (***voir fig. D***).
- Posez 2 petits blocs d'allumage au milieu de la grille.
- Édifiez tout autour une pyramide de 8 à 10 petits bois d'allumage d'une épaisseur de 2 cm et d'une longueur de 25 cm.
- Ouvrez la soupape supplémentaire qui se trouve sur le côté droit (***voir fig. E***).
- Mettez la soupape d'économie en position ouverte (***voir fig. F***).
- La soupape primaire doit être ouverte d'environ 2 cm.
- Mettez la manette d'aération en position ouverte (***voir fig. G***).
- La porte du tiroir de cendres doit toujours être fermée pendant que le feu est allumé.
- Allumez les petits blocs d'allumage et fermez ensuite les portes.
- Contrôlez régulièrement la température des gaz de fumée; elle ne doit pas dépasser 60°C.
- Ne remplissez pas le poêle mais laissez le feu s'éteindre et le poêle refroidir jusqu'à la température ambiante.

Il y a lieu de répéter cette procédure 10 à 12 fois. Il se peut que de la condensation se forme dans le poêle pendant que le feu est allumé mais ce phénomène disparaîtra après un certain temps.

3. MODE D'EMPLOI POUR ALLUMER LE FEU

Une fois que la procédure de pré-chauffage est terminée, vous pouvez utiliser le poêle normalement.
Ce poêle doit être chauffé exclusivement au bois. Pour de plus amples informations, voir le chapitre "combustibles".

- À l'aide de la grille de chauffage, secouez les restes de cendres dans le tiroir à cendres.
- Vérifiez que la grille de chauffage soit fermée; elle se ferme automatiquement quand la manette de la grille repose sur le bord du cadre de la porte latérale. (***voir fig. D***)
- Videz le tiroir à cendres.
- Posez 2 petits blocs d'allumage au milieu de la grille.
- Édifiez tout autour une pyramide de 8 à 10 petits bois d'allumage d'une épaisseur de 2 cm et d'une longueur de 25 cm.
- Vérifiez que la soupape secondaire, qui se trouve sur le côté droit, soit bien ouverte (***voir fig. E***).
- Mettez la soupape d'économie en position ouverte (***voir fig. F***).
- La soupape primaire doit être entièrement ouverte.
- Mettez la manette d'aération de la vitre en position ouverte (***voir fig. G***).
- La porte du tiroir de cendres doit toujours être fermée pendant que le feu est allumé.
- Vérifiez que la porte du tiroir à cendres soit bien fermée.
- Allumez les petits blocs d'allumage et fermez ensuite les portes (porte latérale et porte frontale).

Pour mettre du bois
Une fois que les bois d'allumage ont brûlé et qu'ils ne forment plus qu'une masse incandescente de braises vous pouvez remplir le poêle de bois.

- Mettez la soupape d'économie en position ouverte.
- Remplissez le poêle (par la porte latérale ou la porte frontale) en mettant 2 à 4 bûches d'un kilo maximum.
- Fermez complètement la porte.
- Fermez la soupape d'économie.
- Quand après un certain temps la température ambiante ou la température des gaz de fumée est montée trop haut, vous pouvez fermer davantage la soupape primaire jusqu'à ce que vous ayez atteint la bonne température.
- Laissez la manette de la soupape primaire dans cette position, ce qui permet ainsi au poêle de régler lui-même l'arrivée d'air.
- Vous pouvez également régler le poêle en fermant davantage l'aération de la vitre. Il se peut toutefois que la vitre soit noircie par la fumée si la manette est trop fermée (***voir fig. G***).
- Pour remettre des bûches dans le poêle, attendez qu'il n'y ait plus de flammes dans le foyer mais seulement une petite couche de braises.

La température des gaz de fumée ne doit pas dépasser 250°C.

Allumage du poêle en période de transition
En période de transition ou quand la température extérieure est plus élevée, il se peut que le tirage de la cheminée se fasse mal et que de la fumée sorte du poêle. Ceci peut être évité en allumant le poêle avec un développement de flammes plus grand. Un plus grand développement de flammes pour une puissance semblable peut être obtenu en remplissant le poêle plus souvent avec moins de bois et en allumant le feu avec le clapet d'arrivée d'air plus ouvert. Le feu doit également être attisé plus souvent, surtout si le feu est composé de cendre incandescente.

4. COMBUSTIBLES

Les poêles à bois Altech doivent être exclusivement chauffés au bois. Il est interdit de faire du feu avec de l'aggloméré, du bois vernis, peint ou imprégné. Le fait de faire du feu avec d'autres matières que du bois propre et suffisamment sec est nuisible pour la durée de vie du poêle et pour l'environnement, et n'est par conséquent pas autorisé. L'utilisation de bois comprimé et de bois dur (par ex. AZOBE) n'est pas autorisée. Le fait de faire du feu avec d'autres matières que du bois propre et sec annule la garantie.

Nous conseillons d'utiliser du bois de bouleau ou de hêtre coupé en bûches et ayant reposé au moins 2 ans dehors sous un auvent. Le taux d'humidité du bois doit être entre 12% et 18%.

5. CONSEILS

Le poêle atteindra plus rapidement une température élevée quand, après l'avoir allumé, on le charge avec davantage de petits morceaux de bois. Vous pouvez obtenir une durée de combustion plus longue en prenant des morceaux de bois plus gros et en refermant un peu la manette de la soupape primaire et la manette de l'arrivée d'air de la vitre.

Votre poêle Altech est composé en grande partie de pierre ollare, ce matériau qui garde plus longtemps la chaleur qui émane de la combustion. Pour cette raison, le poêle dégagera encore de la chaleur 2 à 7 heures après que le feu soit éteint.

Ne faites pas un feu intensif dans le poêle pendant plus de 2 heures d'affilée. Il faut ensuite refermer un peu l'arrivée d'air afin de garantir l'efficacité du poêle. En remettant du bois, il faut mettre des bûches plus grosses. Vous pouvez attacher ensemble les plus petits morceaux de bois pour en faire un fagot compact pour obtenir une combustion moins intense.

Après que le feu soit éteint et qu'il n'y a plus de braises dans le poêle, vous pouvez fermer toutes les arrivées d'air dans du poêle (dont entre autres l'arrivée d'air secondaire, ***voir fig. E***). Le poêle dégagera ainsi de la chaleur plus longtemps. Toutefois, avant de vous mettre à faire du feu, vous devez ouvrir à nouveau toutes les manettes.

Quand le feu a brûlé un certain temps et que l'intérieur du poêle ne s'auto-nettoie plus mais reste noir, cela signifie que la combustion se fait mal. Il faut alors mettre davantage de bois et/ou ouvrir davantage les arrivées d'air.

6. ENTRETIEN

Cendres
Il faut vider le tiroir à cendres tous les jours. Faites attention à ce que les cendres peuvent encore contenir des tisons encore 24 heures après. Videz donc le tiroir de préférence dans un seau à ordure en acier où il ne se trouve pas d'objets inflammables.
Enlevez au moins 1 x tous les 15 jours toute la cendre du poêle et vérifier que l'intérieur du poêle soit encore intact.

Nettoyage
Le nettoyage du poêle ne peut être effectué que quand celui-ci est froid. Passez un chiffon doux ou une brosse douce sur la surface extérieure du poêle. N'utilisez en aucun cas de l'eau ou des produits de nettoyage agressifs. Vous pouvez enlever d'éventuelles taches (de graisse) sur la pierre avec de la benzine. Faites attention à ne pas faire tomber de la benzine sur la surface vernie.

Carreaux
La pierre ollare est un produit naturel. Il peut arriver que des petites fissures apparaissent dans la pierre. Ceci n'a aucune influence sur le fonctionnement du poêle.

Vitre
Quand, malgré le dispositif d'auto-nettoyage de la vitre, de la suie s'est déposée sur la vitre, vous pouvez l'enlever au mieux avec de la laine d'acier.

Portes et joints
Contrôlez régulièrement si les joints des portes (également la porte du tiroir à cendre) sont encore bien souples. Si ce n'est pas le cas, il y a lieu de les remplacer. Ne prenez pour ceci que les pièces originales.

Plaque de propagation des flammes
Une fois tous les 2 mois (plus souvent en cas d'utilisation intensive) la plaque de propagation des flammes doit être sortie pour éliminer la cendre qui pourrait s'y trouver. Pour ceci, il faut accrocher la plaque de propagation des flammes et la tourner d'un demi tour. Vous pouvez ainsi faire basculer la plaque de propagation des flammes et nettoyer l'espace au-dessus avec une brosse ou un aspirateur. Cette opération ne doit se faire que quand le poêle est absolument froid. Vérifiez que la plaque de propagation des flammes ne soit pas déformée.

Suie et créosote
Tous les ans il faut éliminer la suie et la créosote de l'intérieur du poêle.

Cheminée
La cheminée doit être ramonée tous les ans. Avant le ramonage, enlevez les parois intérieures comme décrit ci-dessus. Le ramonage de la cheminée ne doit être effectué que par un ramoneur qualifié et reconnu.

Garantie
En cas d'entretien insuffisant, la garantie est annulée.

7. DÉFAILLANCES ET PROBLÈMES

La vitre se noircit
- Le bois est trop humide, ne faites du feu qu'avec du bois dont le taux d'humidité se trouve entre 12% et 18%.
- Le joint de la porte frontale n'est pas en ordre.
- Le tiroir à cendres est plein.
- La manette pour l'aération de la vitre est trop fermée (***voir fig. G***)
- Le spoiler d'air n'est pas bien monté.

Combustion irrégulière ou trop intensive
- Le tirage de la cheminée est trop fort, faites monter un clapet de règlage approprié.
- Les joints des portes sont défectueux ou usés.
- Le tirage de la cheminée est trop faible ou irrégulier (par ex. en raison des conditions atmosphériques telles que rafales de vent et brouillard, cheminée sale).
- La porte du tiroir à cendres n'est pas fermée.
- Le clapet by-pass nést pas fermé.

Le poêle n'atteint pas la température voulue ou brûle mal
- Le clapet by-pass est fermé pendant l'allumage du feu dans le poêle.
- Le tiroir à cendres est plein.
- Le tirage de la cheminée est trop faible (par ex. en raison des conditions atmosphériques telles que brouillard, cheminée sale).
- Les bûches de bois sont trop grosses / ou le bois est trop humide
- La soupape secondaire est fermée.
- La manette primaire est en position fermée.

Fumée dans la pièce
- Le tirage de la cheminée est insuffisant (par ex. en raison des conditions atmosphériques telles que brouillard, cheminée sale).
- La porte est ouverte avant que les flammes soient étouffées et/ou que le déflecteur soupape d'économie soit ouvert.
- Le clapet de règlage du conduit n'est pas en position ouverte.
- Le registre couvre-feu n'est pas en position ouverte.

8. CONDITIONS DE GARANTIE ET CERTIFICAT DE GARANTIE

Voir au dos du mode d'emploi.

9. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR L' VISION GOURMET/PLUS

Utilisation
Le four du Vision Gourmet ne peut être utilisé que quand le poêle a chauffé pendant au moins 1 heure. Avant, la température dans le four est trop basse. Quand vous utilisez le four, nous vous conseillons d'utiliser un thermomètre de four approprié (non fourni). Pour obtenir la température la plus élevée possible dans le four, il faut faire chauffer le poêle à sa puissance maximum (en procédant ainsi, il faut vérifier régulièrement la température des gaz de fumée, voir le chapitre à ce sujet dans le mode d'emploi) et, quand il y en a, fermer les ouvertures d'aspiration du four.
Pour ouvrir la porte du four, utilisez toujours les moufles fournies.

Aspiration (s'il y en a une)
Les odeurs et les vapeurs qui se dégagent pendant la cuisson et le rôtissage des aliments peuvent être évacuées avec les gaz de fumée en ouvrant la soupape d'aspiration. Pour cela, il faut ouvrir la soupape d'aspiration en la faisant tourner dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre. Cette soupape doit cependant être fermée quand on est en train d'allumer le feu.

Utilisation four
Quand le raccordement se fait à l'arrière du foyer, il n'est pas possible de cuir du pain, de gratiner ou de griller. Par contre quand le raccordement se fait à l'arrière ou au-dessus du four, il est possible de cuire du pain.

Entretien four / chauffe-plat.
En cas de salissures sérieuses, vous pouvez nettoyer la pierre pierre ollare au bas du four avec de la laine d'acier ou du papier de verre (grain 100).
Voir également les instructions données dans le chapitre entretien.

Défaillances et problèmes
- Quand il y a de la fumée dans le four il faut fermer l'aspiration dans le four.
- Du fait que la chaleur dans le four arrive de dessous, il n'est pas possible de cuir du pain, de gratiner ou de griller.